

# Övervaka snökanoner. Lathund för ett arbetspass

Övervakningen under ett arbetspass är inget komplicerat i sig. Det är några få saker som man måste ha koll på och göra för att inte röra till det för sig! Punkterna 1-5 nedan klarar alla av, punkterna 6-8 bör man ha någon erfaren med sig för att göra.

1. I början av ditt arbetspass, bekanta dig med utrustning och handhavande genom att bläddra igenom vår **Snömanual** med titeln ”*Handhavande snöläggning Kils SLK*”. Där finns **säkerhetsföreskrifter** samt detaljerad information, tips och råd om skötsel och drift.
2. **Läs igenom säkerhetsföreskrifterna på första sidan av Snömanualen.**
3. Slangar och elkablar får inte försvinna under snön. Några ggr under arbetspasset ska man alltså gå runt i anläggningen och lyfta fram eventuellt översnöade slangar och elkablar.
4. Inte heller snökanonerna vill bli översnöade. Man får alltså bevaka att kanonerna (fläktkanonerna samt lanskanonerna/spröten) inte blåser snö på varandra och vrida dem en aning om så sker.
5. Snön ska lägga sig på rätt ställe och inte lägga sig en enda stor hög. Det innebär att man kan behöva vrida på snökanonerna då och då för att snön ska hamna rätt. Vanligen räcker det med en liten vridning per arbetspass. Vid ändrade vindriktningar kan det behövas fler vridningar. Bäst är om snön blåses ut ungefär i medvind, men se upp så inte kanonerna snöar över varandra!
6. Rätt snökvalité vill vi ha. Snön ska vara aningen "kram" men inte blöt. Hur man reglerar detta för fläkt respektive lanskanonerna finns beskrivet i Snömanualen.
7. Isproppar i luftslangarna vill vi inte ha. För att undvika detta behöver därför luft och vattenslangarna till lanskanonerna växlas med varandra ca 1 gång per dygn. Då detta ska göras måste den anslutna lanskanonen stängas av. Hur detta görs beskrivs i Snömanualen. **Observera att slangarna måste vara helt trycklösa innan de får kopplas loss, läs säkerhetsföreskrifterna i Snömanualen.**
8. Is i fläktkanonerna vill vi inte ha. Man kan alltså behöva isa av fläktkanonerna då och då, vanligen någon gång per dygn. Att det är dags för avisning märks genom att fläktkanonerna skakar pga obalans orsakad av isbildning på fläktbladen. Hur nedstängning och avisning går till beskrivs i Snömanualen. ***Ett bra sätt att slippa detta jobb är att vara vaksam på punkterna ovan då intervallet mellan varje avisning kan förlängas till flera dygn!***

***Inträffar problem som går utanför punkterna ovan, läs i första hand Snömanualen. Hittar du inte svaret där eller är osäker finns ”journalnummer” att ringa för att få hjälp!***

Lycka till med ditt arbetspass och tack för din hjälp!